

奥舞台 点吊り 1・2・3

奥舞台

道具パトン 1

ロールバック椅子前壁

遮音シャッター

CM 1t×4

53  
52-(大ホリ)  
51-(大黒)  
50  
49  
48

東西パトン(2)

UH

4SUS

(袖幕)

(文字)

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36 (特3)

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25 (特2)

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15 (特1)

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

PBri

PT 最小8間 最大10間

4

3

2

1

(暗転幕)

オペラカーテン

防火戸

CM 1t×4

53  
52-(大ホリ)  
51-(大黒)  
50  
49  
48

東西パトン(2)

UH

4SUS

(袖幕)

(文字)

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36 (特3)

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25 (特2)

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15 (特1)

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

PBri

PT

4

3

2

1

(暗転幕)

オペラカーテン

防火戸

※特1 (15) 特2 (25) 特3 (36) バトンはブリッジと非常に接近しております  
公演中の昇降には適しておりません。  
※29バトン及び52バトンの水平ゾント幕は吊りかえ不可能です。

多動操作卓

1F A扉

400kg

昇降手摺り